


MobbyTalk
簡単操作マニュアル

はじめに


本書は、弊社の製品であるxCube との組み合わせで、
弊社の製品MobbyTalkをご使用いただくときの参考資料となっております。

下記は、説明の中に出てくる電話機のイメージ図です。




発信する

- ① 発信先をダイヤルする
- ② 発信ボタンを押す
又はOKキーを押す



応答する


- ① 着信時に発信ボタン
又は、OKキーを押す



自己保留


- ① 通話中に
保留ボタンを押す

再度、保留ボタンを押すことで
保留を解除し、通話を再開することが
できます。




応答前転送

- ① 通話中に
転送ボタンを押す
- ② 転送先電話番号をダイヤルする
- ③ 発信ボタンを押す




応答後転送

- ① 通話中に
保留ボタンを押す
- ② 転送先番号をダイヤルする
- ③ 発信ボタンを押す
- ④ 転送先が応答したら
転送ボタンを押す



代理応答

- ① “**”をダイヤルする
- ② 発信ボタンを押す



②発信ボタン

代理応答は、他の電話機への着信に
応答することです。
着信端末と同じグループに所属していない
場合は代理応答することができません。

音量調整

- ① 通話中に十字キーの上を押すことで音量を上げる
十字キーの下を押すことで音量を下げるができます。

